

# POSIZIONAMENTO TRANSPONDER

Per garantire il corretto funzionamento di cronometraggio è consigliabile attenersi alla procedura corretta di posizionamento transponder. Nella foto sottostante **(foto1)** è rappresentato il transponder che vi verrà fornito, la freccia nera con la scritta TRACK (pista) indica che la posizione della freccia **deve essere rivolta verso l'asfalto.**



**(foto1)**

Nella parte superiore del transponder **(foto2)** è presente un led che indica l'accensione del dispositivo ed in alcuni casi un tasto di accensione ON che ovviamente deve essere premuto per accendere il transponder, per i modelli che non dispongono del tasto di accensione ON l'accensione è istantanea. Il led può lampeggiare con colore **VERDE** o **ROSSO**.

**VERDE - CORRETTO FUNZIONAMENTO**  
**ROSSO - BATTERIA SCARICA**



**(foto2)**

In caso di led lampeggiante rosso sfuggita al nostro controllo prima dell'ingresso in pista sarebbe gradita segnalazione al personale operante in circuito per la tempestiva sostituzione del transponder onde evitare perdita dei tempi

grazie